



Ochranná síť pro kočky

- odolná proti vlivům UV a počasí
- pevná
- velikost ok: 3 x 3 cm
- včetně upevňovacího materiálu (háčky, hmoždinky a upevňovací lanko)


Montážní návod

1. Ověřte prosím, zda je velikost sítě postačující pro Vámi zvolenou plochu: napněte síť tak, aby její oka tvořila čtverce. Rohy sítě jsou zvýrazněny barevnými vlákny. Neopomeňte prosím, že upevněná síť by měla být trochu prověšená, aby po ní kočka nemohla šplhat. Nastříhejte síť na vhodné rozměry. Aby se nerozvazovaly uzly, stříhejte alespoň 1 cm od nich.
2. Vyrtejte do stěn a balkonového zábradlí otvory pro hákové šrouby. Případně můžete síť k balkonovému zábradlí připevnit kabelovými svorkami (nejsou součástí balení). Upevněte hákové šrouby v malých rozestupech tak, aby nemohly vniknout mezery, kterými by kočka mohla proklouznout. Pokud chcete síť upevnit bez vrtání, můžete použít vypínací tyče nebo svorky k uchycení sítě k zábradlí (k dostání u zoohitu).
3. Provlékněte přiložené upevňovací lanko první řadou ok sítě, aby byla stabilnější.
4. Zavěste síť s napínacím lankem na hákové šrouby. Pak síť pomocí upevňovacího lanka přiměřeně vypněte a lanko na obou koncích zauzlujte. Připomínáme, že je třeba síť trochu prověsit, aby po ní kočka nemohla šplhat.
 - Nenechávejte Vaši kočku se sítí bez dozoru!
 - Před upevněním hákových šroubů ověřte, zda je povoleno vrtání.
 - Varianta sítě nezesílená drátem reaguje na změny teploty. Proto mohou v létě vznikat vlny. Síť prosím nevypínejte, v létě se zase stáhne.
 - Případnou vzniklou díru neprodleně spravte nebo vyměňte síť.


1.



2.



3.



4.

